

CleBoxin langattoman Bluetooth-anturin (BT) pika-asennus- ja asetusohje

1. Kytke BT-mokkula (esim. CSR4.0) johonkin CleBoxin USB-porttiin, jolloin sininen ledi alkaa vilkkua mokkulan sisällä.
2. Laita langaton anturi päälle painamalla sen takana olevaa beigeä kytkintä noin 4 s. yhtäjaksoisesti, jolloin anturin etupuolella sininen ledi syttyy hetkeksi, ja sitten sammuu. Anturi kytketään pois päältä painamalla 4 s., jolloin sininen ledi vilkkuu 5 kertaa ja sammuu.
3. Anturit ilmestyvät noin 1–10 min. kuluessa CleBoxin anturilistalle, jossa ne nimetään sijainnin mukaan esim ”Keittiö” (sininen palkki ”Laitteen asetukset/ Lämpömittarit/ Muokkaa”). Aluksi anturin nimenä näkyy sama MAC-koodi kuin anturin kuoreen liimatussa tarrassa.
4. Nyt voit asettaa ohjauksia toimimaan tämän anturin pohjalta.

BT-anturin kantavuus tehdasasetuksilla on noin 10–15 m riippuen matkalla olevien väliseinien määrästä ja materiaaleista.

Anturin paristot (AAA, 2kpl) kestävät tehdasasetuksilla noin 3 vuotta, minkä jälkeen ne on vaihdettava. Avaa anturin takaosaa kiertävän tiivisteiden alla kulmissa olevat neljä ruuvia ja vaihda paristot.

Huom! Kaikille antureille voi asettaa myös hälytysrajat, joiden ylittyessä saat viestin sähköpostiisi.